

Инструкция по поклейке обоев с технологией Sure Strip

Все обои, сделанные по технологии Sure Strip, монтируются и снимаются одним фрагментом, не оставляя следов на стене.

Обои с технологией Sure Strip изготавливаются с использованием уникальной высокоэффективной основы со специальным клеем. Она разработана таким образом, чтобы ее было легко наклеивать и еще проще снимать.

Как и при монтаже любых обоев, сначала вам потребуется удалить со стен старые обои, а также крышки розеток и панели выключателей (перед этим обязательно отключите электричество в комнате). Убедитесь, что стены чистые, сухие и гладкие.

Отрежьте первый фрагмент обоев, оставив 10 дополнительных сантиметров длины, так чтобы у вас было 5 см вверху и 5 см внизу для обрезки после поклейки. Затем вам необходимо смочить клеевую сторону обоев, лучше всего это делать с помощью пульверизатора. После этого дайте обоям отстояться 3 минуты, чтобы дать время клею активизироваться. После этого прижмите обои к стене и разгладьте их губкой или кистью, убедившись, что все участки выровнены и на них нет пузырей или складок.

Удаление обоев Sure Strip – еще более простой процесс, поскольку всё, что вам нужно сделать – это распылить воду на обои, подождать одну минуту, ослабить верхние уголки, а затем медленно потянуть их вниз до самого пола.